GUIDA RAPIDA

Introduzione

EasyPad Junior è un lettore multimediale con schermo full color.

Anche se il prodotto è sicuro, vi preghiamo di leggere le informazioni e rispettare le avvertenze contenute nel manuale utente.

Il manuale utente è installato nella memoria interna dei dispositivi e vi si può accedere dal menu principale.

Si prega di fare riferimento al manuale utente per ottenere istruzioni dettagliate e informazioni relativamente all'assistenza.

- Per aprire il **manuale utente** esercitare un "tap" sull'icona raffigurante un manuale che si può vedere sulla schermata iniziale in modo da aprire la cartella in cui sono salvati i manuali.
- Successivamente si possono trovare i manuali nella memoria interna.

Accensione/spegnimento

Per accendere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante **Accensione (Power)** sull'unità fino a che non si visualizza la schermata di avvio, poi rilasciare la pressione. Ci vorranno alcuni minuti per avviare il sistema, si prega di attendere prima di procedere con le operazioni.

Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante **Accensione (Power)** fino a che non si visualizza l'opzione "Spegnimento (Power Off)", esercitare un "tap" su "Spegnimento (Power Off)" e poi un "tap" su "OK".

Consiglio: *se rimarrà inattivo per alcuni secondi questo dispositivo entrerà in modalità di attesa con lo schermo spento. Per accendere lo schermo e riattivare l'apparecchio si può esercitare una breve pressione sul pulsante* ***Accensione (Power)****.*

Accensione e spegnimento del display

- Premere brevemente il pulsante [Accensione (Power)] per spegnere il display.
- Premere brevemente di nuovo il pulsante [Accensione (Power)] per accendere nuovamente il display.

Impostazione della lingua

- Premere il pulsante [Menu] per far comparire il menu Opzioni (Option Menu).
- Esercitare un "tap" su [Impostazioni (Settings)] e selezionare [Lingua e tastiera (Language & Keyboard)]
- Esercitare un "tap" su [Seleziona lingua (Select Language)] e selezionare la lingua desiderata.

Guida introduttiva

1. **Schermo TFT resistivo da 7"** — Si può operare sullo schermo con le dita o uno stilo
2. **Altoparlante**
3. **Web cam**
4. **Pulsante Menu** — Nota: quando si esercita un "tap" sul tasto Menu dall'interno di un'applicazione, si vedranno le opzioni disponibili per quell'applicazione. Per visualizzare le opzioni per il sistema Android, esercitare un "tap" sul tasto Menu dalla schermata iniziale.
5. **Pulsante Indietro (Back)** — Per tornare alla schermata precedente esercitare un "tap". Se sullo schermo è visualizzata la tastiera, chiuderla con un "tap".
6. **Aumento volume**
7. **Diminuzione volume**
8. **Tasto di accensione** — Da premere per accendere/spegnere il tablet
9. **Jack per auricolari**
10. **Foro per resettaggio** — Premere per resettare il tablet se si blocca o se manifesta altre anomalie. (Usare un fermaglio o un altro oggetto di piccole dimensioni per premere delicatamente questo tasto.)
11. **Porta mini USB**
12. **Slot scheda micro SD**
13. **Microfono**
14. **Host mini USB** — Affinché siano supportate chiavette USB, surfstick, tastiere e mouse è necessario un adattatore USB
15. **Jack alimentazione (ingresso DC)**

Caricamento della batteria

Il dispositivo ha una batteria ricaricabile integrata. Non sono necessarie installazioni supplementari della batteria. Basta caricare il dispositivo quando indica che la batteria è poco carica.

Per caricare la batteria, collegare il dispositivo a qualsiasi presa a muro standard mediante la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore. Per caricare completamente la batteria ci vogliono circa 5 ore.

Nota:

a. Si può azionare il dispositivo anche quando è sotto carica. Però, per non compromettere il ciclo di vita della batteria, si consiglia di NON utilizzare il dispositivo quando è sotto carica.
b. Si raccomanda di caricare la batteria prima del primo utilizzo del dispositivo.
c. Per ottenere il massimo del rendimento, le batterie agli ioni di litio devono essere usate spesso. Se non si usa spesso il dispositivo, assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
d. Se la batteria ricaricabile del dispositivo dovesse scaricarsi completamente, collegare il dispositiv (usando l'alimentatore) alla rete elettrica per circa 5-10 minuti prima di cercare di farlo funzionare in modo normale.
e. In alcuni casi, non si è stati in grado di riaccendere dei dispositivi che sono stati caricati per perio di tempo maggiori.

Se ciò dovesse accadere, premere l'interruttore RESET.

Installazione della scheda di memoria

Questo dispositivo può leggere i file direttamente dalla scheda di memoria o dalla memoria USB. Per usare una scheda di memoria, trovare la slot per la scheda sul lato del dispositivo e inserire la scheda di memoria nella slot mantenendone l'orientamento corretto oppure collegare la memoria USB tramite il cavo adattatore USB. Per aver accesso ai file salvati nella scheda di memoria, entrare i modalità **Explorer** esercitando un "tap" sull'icona Explorer e selezionare la directory "Scheda microS (Micro SD Card)".

- Controllare che la scheda microSD sia nella posizione corretta con i perni di contatto rivolti verso il basso come illustrato. Se la scheda SD non è inserita nella posizione corretta si possono danneggiare la scheda e il lettore.
- Spingere la scheda microSD nella slot fino ad avvertire un clic.
- Per togliere una scheda microSD, spingere nuovamente la scheda microSD fino ad avvertire un clic.

Nota: *consigliamo di utilizzare unicamente schede microSD o microSDHC con capacità che arriva fino a 32GB.*
- Quando una scheda microSD è inserita nel dispositivo o espulsa da esso, possono volerci alcuni secondi affinché il dispositivo aggiorni il contenuto.
- Vi preghiamo di evitare di inserire o rimuovere una scheda microSD quando altre operazioni sono in corso in quanto ciò potrebbe provocare un blocco al sistema.
- Non asportare la scheda se ad essere riprodotto è il suo contenuto. Ciò interromperebbe il funzionamento del dispositivo e potrebbe provocare un blocco al sistema.
- Per collegare delle memorie USB fare ricorso unicamente al cavo adattatore USB fornito.
- Usare le unghie per inserire o rimuovere correttamente la scheda microSD.

Trasferimento di file

Prima di effettuare la lettura o la riproduzione di file, bisogna trasferire i file multimediali da un computer sul dispositivo.

(1) Collegare il dispositivo a un computer con il cavo USB fornito ed esercitare un "tap" su "Connessione memoria USB (Turn on USB storage)".
(2) Una volta connessi, due unità disco rimovibili appariranno sul computer. Una rappresenta la memoria interna del dispositivo e l'altra rappresenta la scheda di memoria inserita nel dispositivo. A questo punto è possibile copiare da o su queste unità disco proprio come si farebb con un disco rigido.
(3) Scegliere "Disconnessione memoria USB (Turn off USB Storage)" e poi esercitare un "tap" su "Disconnessione (Turn Off)" per disconnettere il dispositivo dal computer.
(4) Disconnettere in modo sicuro il dispositivo dal PC.
   a) Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona posizionata nell'angolo inferiore destro del desktop del computer.
   b) Fare clic sul messaggio visualizzato nella mini finestra a comparsa "Arrestare il dispositivo di memorizzazione di massa USB – Unità (X) (Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X))."
   c) Disconnettere il dispositivo dal computer.

Nota: *le applicazioni preinstallate e il sistema operativo Android occupano una parte considerevole d capacità – quasi più di 1GB, è normale che si riscontri una notevole differenza tra lo spazio di memor disponibile e la capacità totale.*
Attenzione! Il dispositivo supporta contenuti Adobe DRM. È richiesto Adobe Digital Editions (ADE). Si prega di fare riferimento al manuale utente per ulteriori informazioni su come utilizzare file protetti d DRM.

Blocco dello schermo



Lo schermo si spegne e si blocca automaticamente dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo.
Quando lo schermo è spento, premere il pulsante **Alimentazione** (**Power**) o [Home] per accenderlo.
Esercitare una pressione sull'icona del lucchetto e trascinarla nella direzione della freccia per sbloccare lo schermo.
Esercitare una pressione sull'icona dell'altoparlante e trascinarla nella direzione della freccia per disabilitare l'audio.

Open source

Codice Open Source:
http://www.easypix.info/download/easypad_junior/ep_junior_open_source.zip

Licenza pubblica generica GNU:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Schermata iniziale

α. Tasto programmabile Schermata iniziale (Home)	Esercitare un "tap" per tornare alla schermata iniziale. Esercitare un "tap" e tenere premuto per visualizzare un elenco di applicazioni utilizzate di recente; sfiorare un'applicazione presente nell'elenco per lanciarla.
β. Indicazioni sul sistema	Informa l'utente se la memoria collegata o degli aggiornamenti sono disponibili e fornisce altre informazioni sullo stato del sistema
χ. Wifi	Appare quando si è stabilita una connessione wireless
δ. Carica batteria	
ε. Orario corrente	
φ. Controllo del volume	Esercitare una pressione per diminuire/aumentare il livello del volume.
γ. Tasto programmabile Indietro (Back)	Esercitare un "tap" per tornare alla schermata precedente. Se sullo schern è visualizzata la tastiera, chiuderla con un "tap".
η. Tasto programmabile Menu	Esercitare un "tap" per visualizzare il menu Opzioni *Nota: quando si esercita un "tap" sul tasto Menu dall'interno di un'applicazione, si vedranno le opzioni disponibili per quell'applicazione. Pe visualizzare le opzioni per il sistema Android, esercitare un "tap" sul tasto Menu dalla schermata iniziale.*

ι. Barra di ricerca Google	
φ. Video	Riproduzione video
κ. Aldiko	Per leggere e gestire gli e-book in formato ePub o PDf
λ. Galleria	Per la visualizzazione delle immagini
μ. Browser	Esercitare un “tap” per lanciare il browser e accedere ai siti web preferiti.
ν. E-Mail	Per aprire il client di posta
ο. Icona delle applicazioni	Esercitare un “tap” su questa icona per esplorare tutte le applicazioni installate sul tablet - Si possono copiare le applicazioni sulla schermata iniziale esercitando e mantenendo una pressione sulle relative icone. - Si possono cancellare le applicazioni dalla schermata iniziale trascinandone le icone sulla linguetta Applicazioni (Application). Per cancellare un elemento dalla schermata iniziale tenervi sopra il dito fino a che viene evidenziato, poi trascinarlo alla linguetta Applicazioni (Application) che è divenuta l’icona di un cestino.

Il manuale utente dettagliato si trova nell’EasyPad Junior!

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following
link: http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu